
Montaż regałów RPZ.C - CMJZ

- Na elementach pionowych montujemy stopki metalowe za pomocą dołączonych śrub
- Następnie na elementach pionowych przy użyciu młotka gumowego zaciskamy boczne krótsze poprzeczki, w ten sposób przygotowujemy obydwie boki regału
- Przytrzymując w pozycji pionowej gotowe boki, łączymy je dłuższą poprzeczką z przodu i z tyłu regału
- W konstrukcji metalowej osadzamy półki z płyty wiórowej. W regale zaczepowym osadzane są na stelażu półki
- Regał po złożeniu należy ustawić i wypoziomować dociskając półki, jeśli zachodzi konieczność należy zakotwić regał po podłożu.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania regałów

- Regały należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem
- Regały użytkować w pomieszczeniach suchych nie narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci
- Regały należy montować na równych i wypoziomowanych posadzkach
- Należy zwrócić szczególną uwagę na przechył regału w stronę użytkową
- Regały należy utrzymywać w czystości używając do mycia ogólnodostępne środki czyszczące nie zawierające chloru
- Podczas mycia posadzki pod regałami zwracać uwagę aby była wytarta do sucha, nie wolno stawiać regałów na wilgotnych posadzkach
- Zabronione jest wchodzenie na regał po półkach, do układania i zdejmowania towaru z wyższych półek regału należy używać odpowiedniej drabiny
- Zabrania się opierania o wolnostojące regały
- Podczas pracy należy uważać na stężenia pomiędzy regałami jeśli były montowane

Ogólne zasady składowania towaru

- Na regałach należy składować towary nie przekraczające ciężarem maksymalnego dopuszczalnego obciążenia półek oraz całego regału
- Najcięższe towary należy układać na niższych poziomach, natomiast na półkach najwyższych powinny być ułożone towary najlżejsze
- Towar na półkach należy układać równomiernie na całej powierzchni półki, nie wolno obciążać półek punktowo
- W przypadku składowania elementów pojedynczych na półce należy je umieszczać jak najbliżej lewej lub prawej strony regału
- Podczas maksymalnego obciążania regałów należy je zabezpieczyć dodatkowo przed wywróceniem i mocować do ścian lub skręcać w rzędach między sobą długimi śrubami